

# GLAS / AUSTAUSSSCHEIBEN ERFASSEN

Stand 06.02.2024

## Inhaltsverzeichnis

1. Wichtiges .....	3
2. Möglichkeiten Austauschscheibe außen .....	3
2.1. Innenscheibe Float .....	3
2.2. Orna/ESG* und ESG/ESG* .....	4
2.3. VSG/VSG*, ESG/VSG*, Orna/VSG* oder Orna/Gießharz* .....	4
3. Möglichkeiten Austauschscheibe innen .....	4
3.1. ESG oder VSG innen mit Außenscheibe Float .....	4
3.2. *VSG/ESG .....	4
3.3. Drei-fach-Verglasungen .....	4

## 1. Wichtiges

Es können ausschließlich unbeschichtete Scheiben getauscht werden. Ein \* kennzeichnet die beschichtete Scheibe. Diese kann nicht getauscht werden und ist fester Bestandteil des Ausgangsglases.

Aus Kostengründen sollen keine Sonderscheiben wie VSG oder ESG grundlos beschichtet werden.

Vor der Erfassung muss überlegt werden, wie das fertige Glas aufgebaut sein soll. Aufgrund dessen wird das dazu passende Ausgangsglas gewählt.

## 2. Möglichkeiten Austauschscheibe außen

### 2.1. Innenscheibe Float

#### Ausgangs-Gläser

Artikel-Nr  
im Cantor

d000 4/16/4\*  
d003 4/16/6\*  
d007 4/16/8\*  
d009 4/16/10\*

#### Austauschmöglichkeiten

##### Außenseitig:

Ornamentgläser, ESG und VSG in den Stärken 4, 6, 8 und 10 mm

Nur bei diesen 4 Scheiben können Austauschscheiben erfasst werden.

Bei folgenden Gläsern darf grundsätzlich kein Austausch erfolgen, außer es gibt ein Ornamentglas in der Stärke der äußeren Scheibe.

X	d001	6/16/4*
X	d002	8/16/4*
X	d004	6/16/6*
X	d005	VSG-SF 8,8/16/6*
X	d006	Gießharz 9/16/6* Argon
X	d008	Gießharz 9/16/8* Argon

#### Beispiele:

##### a) Kunde wünscht 6mm Satinato / 16 / 4\*

Ausgangsscheibe:	d000	4/16/4*
Austauschglas:	g072a	6mm Satinato; blau/außen

##### b) Kunde wünscht 6 VSG / 16 / 6\*

Ausgangsscheibe:	d003	4/16/6*
Austauschglas:	v600a	VSG 6,38; unbeschichtet/außen

##### c) Kunde wünscht ESG 4/16/4\*

Ausgangsscheibe:	d000	4/16/4*
Austauschglas:	e400a	ESG 4; unbeschichtet/außen

Da das Beschichten von ESG und VSG sehr teuer ist, wird die äußere Scheibe getauscht, ESG bleibt unbeschichtet.

## 2.2. Orna/ESG\* und ESG/ESG\*

Bei folgenden Scheiben ist es nicht möglich VSG und Float zu verbauen. Eine Austauschscheibe ist nur als Ornament, ESG außen oder als Pilkington möglich!

X	d010	4/16/4* ESG
X	d011	4/16/6* ESG
X	d012	4/16/8* ESG

## 2.3. VSG/VSG\*, ESG/VSG\*, Orna/VSG\* oder Orna/Gießharz\*

Bei folgenden Scheiben ist es nicht möglich Float zu verbauen. Eine Austauschscheibe ist nur als Ornament ESG außen, VSG außen oder Pilkington möglich!

X	d013	4/16/6* VSG	
X	d014	4/16/8* VSG	
X	d015	4/6/8,8* VSG 0,76mm Folie	
X	d016	6/16/8,8* VSG-SF	Achtung, wegen Schallschutz nur 6er Ornament verbauen
X	d017	6/16/9* Gießharz	Achtung, wegen Schallschutz nur 6er Ornament verbauen
X	d018	4/16/10* VSG	

## 3. Möglichkeiten Austauschscheibe innen

### 3.1. ESG oder VSG innen mit Außenscheibe Float

Bei diesen Scheiben ist jeweils die äußere Scheibe beschichtet und daher immer nur Float-Glas. Unter besonderen Voraussetzungen muss die ESG/VSG Scheibe auf der Innenseite liegen. In diesem Fall kommen folgende Glasvarianten zum Einsatz:

X	d019	*4/16/4
X	d020	*6/16/4
X	d021	*8/16/4
X	d022	*10/16/4

Kein Pilkington möglich!

### 3.2. \*VSG/ESG

Wird als Außenscheibe beschichtetes VSG und innen unbeschichtetes ESG verlangt stehen folgende Gläser zur Verfügung:

X	d023	VSG *6/16/4 ESG
X	d024	VSG *8/16/4 ESG
X	d025	VSG 0,76mm Folie *8,8/16/4 ESG
X	d026	VSG *10/16/4 ESG

### 3.3. Drei-fach-Verglasungen

Bei Drei-fach-Verglasungen ist es nur möglich die mittige Scheibe durch ein entsprechendes Ornament auszutauschen. Die innere und äußere Scheibe ist somit nicht austauschbar! Sonderaufbauten z. B. für TRAV und Schallschutz werden entsprechend angelegt.